

OPNEMEN EN AF SPELEN INTERACTIEVE TV (PVR-FUNCTIE)



INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	3
2	Opnemen en afspelen personal video recorder (PVR)	4
2.1	PVR gereedmaken voor gebruik	4
2.2	Programma opnemen	6
2.2.1	Opname starten	6
2.2.2	Opname plannen	7
2.2.3	Overlappende opnames	7
2.3	Programma afspelen	8
2.4	Huidige opname aanpassen	9
2.5	Opnames beheren	10

1 INLEIDING

In deze korte gebruikershandleiding vindt u de nodige informatie over het opnemen en afspelen van televisie- en radioprogramma's met de interactieve HD-ontvanger. Dit in combinatie met een externe harde schijf met een geadviseerde opnamecapaciteit van maximaal 500 GB.

De werking van de ontvanger (Airties) is op deze manier te vergelijken met die van een Personal Video Recorder (PVR). Deze pdf maakt onderdeel uit van de totale handleiding interactieve HD-ontvanger, die eveneens op de website www.caiwayglasvezel.nl is te vinden.



2 OPNEMEN EN AFSPLEN PERSONAL VIDEO RECORDER (PVR)

2.1 PVR GEREEDMAKEN VOOR GEBRUIK

Voor het opnemen en afspelen van programma's (Personal Video Recording, PVR) is een externe harde schijf nodig. Caiway adviseert het gebruik van een harde schijf met een opslagcapaciteit van maximaal 500GB. U moet deze eerst eenmalig formatteren.

De PVR gereedmaken voor gebruik doet u als volgt:

1. Zet uw tv-toestel en de interactieve HD-ontvanger uit.
2. Sluit de externe harde schijf aan op de ontvanger.
Caiway adviseert een USB y-kabel te gebruiken (deze heeft aan één zijde twee USB-connectoren).
3. Zet uw tv-toestel en de interactieve HD-ontvanger weer aan.
U krijgt nu de melding dat er een harddisk gedetecteerd is (zie afbeelding 8).



Afbeelding 1. Formatteren harde schijf starten

ⓘ LET OP

Bij het formatteren van de externe harde schijf worden bestanden op de externe harde schijf verwijderd!

4. Druk op **OK** om het formatteren te starten.
Indien er op de harde schijf bestanden staan, verschijnt de onderstaande melding.



Afbeelding 2. Waarschuwing huidige gegevens

5. Na enkele minuten is het formatteren gereed. U kunt nu opnemen en afspelen.

ⓘ LET OP

De externe harde schijf werkt nu uitsluitend met uw ontvanger. De externe harde schijf is niet te gebruiken met een andere (IPTV-)ontvanger of PC. Caiway adviseert de harde schijf niet te wisselen, aangesloten te laten op de ontvanger en ook geen tweede harde schijf aan te sluiten.

2.2 PROGRAMMA OPNEMEN

U kunt tv-programma's op twee manieren opnemen:

- Opname starten terwijl u tv-kijkt.
- Een opname plannen in de EPG.

① **Tijdens het opnemen kunt u gewoon naar andere zenders en programma's kijken.**

2.2.1 OPNAME STARTEN

1. Schakel met **PAGE+** en **PAGE-** naar het programma dat u wilt opnemen.
2. Druk op **RECORD**

Rechts boven in beeld verschijnt de melding dat de opname is gestart.



Afbeelding 3. Melding opname is gestart

3. U kunt nu:

Tv-kijken en van zender wisselen tijdens het opnemen	
De eindtijd van de opname verlengen	• Zie 6.4 op pagina 26
De opname stoppen	• Zie 6.4 op pagina 26
De opname verwijderen	• Zie 6.4 op pagina 26

2.2.2 OPNAME PLANNEN

1. Druk op **EPG**
2. Schakel met $\triangle / \nabla / \triangleleft / \triangleright$ naar het gewenste programma.
3. Druk op **RECORD**

Er verschijnt een tijdsklokje bij het programma. De opname is nu gepland.



Afbeelding 4. Geplande opname (NOS Journaal)



2.2.3 OVERLAPPENDE OPNAMES

Het is niet mogelijk om tegelijk meerdere programma's op te nemen. Zowel bij direct opnemen als bij het plannen van opnames verschijnt dan de onderstaande melding.







Afbeelding 5. Melding bij overlappende opnames

U krijgt de vraag van welk programma u de opname wilt annuleren.

- Schakel met  /  naar het programma waarvan u de opname wilt annuleren.
- Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

2.3 PROGRAMMA AF SPELEN

U kunt opgenomen programma's en programma's die op dat moment opgenomen worden, afspelen.

- Druk op **MEDIA**
- Schakel naar **tv opnames** met  /  en druk op **OK**
- Schakel met  /  naar het genre waarin u een programma wilt afspelen en druk op **OK**

Selecteer **Alle** als u een lijst wilt tonen van alle opnames.



- Selecteer de opname die u wilt afspelen en druk op **OK**

De opname wordt afgespeeld.





Afbeelding 6. Opnamelijst

- U kunt nu:

Afspelen pauzeren en hervatten	<ul style="list-style-type: none"> Druk op  om het afspelen te pauzeren. Druk op  om het afspelen te hervatten.
--------------------------------	---

Afspelen stoppen	<ul style="list-style-type: none"> Druk op  Door op  te drukken, stopt het afspelen en verlaat u de opname. Bij hernieuwd afspelen start de opname vanaf het begin.
Fragmenten overslaan	<ul style="list-style-type: none"> Druk op  /  om in fragmenten door de opname te springen. Druk op  : spring 10 sec terug Druk op  : spring 30 sec vooruit
Voor- en achteruit spoelen	<ul style="list-style-type: none"> Druk op  om vooruit te spoelen. Druk op  om achteruit te spoelen.

2.4 HUIDIGE OPNAME AANPASSEN

- Schakel met  en  naar het programma dat u opneemt.
- Druk op **RECORD**

Het volgende scherm verschijnt.



Afbeelding 7. Huidige opname aanpassen

3. Schakel met \triangle / ∇ naar één van de volgende acties:
 - De eindtijd van de huidige opname aanpassen
Schakel met \triangleleft / \triangleright naar de gewenste eindtijd
 - Het huidige scherm sluiten
 - De huidige opname stoppen
 - De huidige opname verwijderen
4. Druk op **OK** om de actie te bevestigen.

2.5 OPNAMES BEHEREN

1. Druk op **MEDIA**
2. Selecteer **Geplande opnames** met \triangle / ∇ en druk op **OK**



Afbeelding 8. Overzicht Geplande opnames

3. Druk op \bullet en schakel met \triangle / ∇ naar één van de volgende acties:
 - Omschrijving: bekijk de omschrijving van de geplande opname.
 - Opname toevoegen: plan handmatig een opname.
 - Wijzigen: wijzig een geplande opname.
 - Verwijderen: verwijder de gekozen geplande opname.
 - Terug: ga terug naar de lijst met geplande opnames.
 - Sluiten: sluit het huidige venster.
4. Druk op **OK** om de actie te bevestigen.

Contact

Heeft u na het volgen van deze handleiding nog vragen of bent u problemen tegengekomen die niet in deze handleiding worden behandeld, neem dan contact op met onze Klantenservice. Of raadpleeg de volledige gebruikershandleiding interactieve HD-ontvanger.

Website: www.caiway.nl en www.caiwayglasvezel.nl

E-mail: info@caiwayglasvezel.nl

Telefoon: 088 2249 111 (telefoniekanten van Caiway bellen gratis met de Klantenservice via 1200).

Voor informatie over abonnementen en andere diensten van Caiway gaat u naar één van de officiële Caiway verkooppunten.

